

LEGINSTRUCTIES VLOERKURKTEGELS

Bewaar de kurktegels en de materialen in omstandigheden (temperatuur en relatieve luchtvochtigheid) die niet te fel verschillen van de omstandigheden in de ruimte waarin geplaatst moet worden, en dit best 48 uren voor de installatie. Verpakkingen met gekleurde kurktegels bewaar je steeds op de zijkant zodat de geverfde kurktegels door de druk niet aan elkaar kunnen kleven.

De ondergrond moet stabiel (niet verend), hard, vlak, proper en voldoende droog zijn. De vochtigheidsgraad van een cement chape mag niet hoger zijn dan 2,5 %, bij anhydriet chapes is het maximale vochtgehalte zelfs nog lager.

Bij gebruik van vloerplaten op hout-, gips- of cementbasis hou je vooral rekening met de naden en de schroefgaten die op voorhand mooi gedicht moeten worden met een geschikt opvulmiddel.

Het is belangrijk dat de temperatuur tijdens de werken voldoende hoog is. Ze wordt best constant (dag en nacht) op 18 °C of hoger ingesteld. De relatieve vochtigheid bevindt zich tussen de 35 en 65 %.

Een vloerverwarming verlaag je best minstens 48 uur op voorhand. De vertrektemperatuur van het water is niet hoger dan 18 °C.

Zorg er tijdens het verwerken van primer, egaline, lijm en vernis voor dat er lichtjes geventileerd wordt, zodat het door de lucht opgenomen vocht afgevoerd kan worden.

De ondergrond wordt eerst proper gemaakt met behulp van (een paletmes en) een stofzuiger, nadien wordt er altijd eerst een geschikte primer aangebracht.

De primerlaag zorgt er voor dat het resterende zand en stof gefixeerd wordt en dat barstjes en kleine scheurtjes mooi dichtlopen. De primerlaag verlaagt het absorberend vermogen van de ondergrond en vermijdt dat het water van het egaline mengsel al te makkelijk door de ondergrond opgenomen wordt. Na enkele uren, afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid, is deze primerlaag droog en kan er geëgaliseerd worden.

De egalisatie heeft tot doel de ondergrond voldoende te nivelleren. Ondergronden als chapes of platen uit houtpartikels camoufleren oneffenheden. Eens de kurkvloer afgewerkt wordt met vernis worden deze oneffenheden duidelijk zichtbaar worden.

De egalisatielaag draagt eveneens bij tot een optimale, langdurige hechting van de kurklijm. Chapes geven op termijn meestal hun zand vrij, hierdoor vermindert de hechting gevoelig in de tijd. Andere ondergronden zijn dan weer te glad, waardoor de kurklijm niet voldoende kan verankeren.

Het mengen van de egaline gebeurt best in een kuip. Let op dat de mengverhouding egaline en water steeds correct gerespecteerd wordt. Het uitstrijken van de egaline gebeurt met een getande spatel. Belangrijk is dat tijdens het egaliseren vlot doorgewerkt kan worden. De egalisatie droogt best 3 tot 4 dagen uit.

Eens alles goed droog is kunnen kleine foutjes weggewerkt worden met een snelhardend reparatiemiddel. Nadien wordt de egalinelaaag licht opgeschuurd met een schuurmachine en wordt het oppervlak grondig gereinigd met een stofzuiger.

Om de juiste primer en egaline te selecteren moet de ondergrond eerst grondig geïnspecteerd worden.

Vloerkurk wordt verlijmd met contactlijm op waterbasis Fix. Dit houdt in dat zowel de ondergrond als de rugzijde van de kurktegels ingelijmd moeten worden. Het inlijmen van de kurktegels kan tot 48 uur op voorhand gebeuren. Breng de lijm aan met een kortharige roller op het volledige kurktegeloppervlak. De lijmlaag is droog als ze volledig transparant geworden is.

De kurktegels kunnen terug in de dozen bewaard worden. Om eventuele tintverschillen zo goed mogelijk te spreiden worden de kurktegels voldoende vermengd. Plaats de dozen steeds op hun zijkant, vrij van direct zonlicht. Let op dat je nooit een gelijmde zijde op gelijmde zijde legt of kurktegels terugplaatst in de doos voor de lijm overal volledig transparant geworden is.

Je mag de kurktegels nooit tegen elkaar leggen om het inlijmen te versnellen. Bij het wegnemen van de kurktegels komen er lijmresten terecht op de zijkanten en dit bemoeilijkt nadien de plaatsing. Het is bovendien mogelijk dat er lijmresten op de fineerzijde van de kurktegels zouden terechtkomen. Deze (transparante) opgedroogde lijmresten kleuren donkerbruin na het vernissen. Natte kurklijm kan verwijderd worden met lauw water.

Ook de geëgaliseerde ondergrond wordt ingelijmd met een mohair roller. Hou er rekening mee dat de kurktegels binnen de 4 uur op de ingelijmde ondergrond geplaatst moeten worden. Grote oppervlakken lijm je dus best in delen in.

Vanaf het moment dat de lijmlaag transparant geworden is, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid, kunnen de kurktegels op de ondergrond verlijmd worden. Je kan nu de ingelijmde ondergrond met propere kousen betreden maar eens je gestart bent werk je best verder op de reeds geplaatste kurktegels.

Voor je start neem je best even de tijd om de legrichting te bepalen. Je kan de kurktegels bovendien plaatsen in halfsteens of in wildverband. Vierkante tegels worden dikwijls hoek op hoek geplaatst. Begin nooit met een volledige kurktegel tegen wand, maar voorzie enkele centimeters speling om afwijkingen op te vangen.

Let ook op dat je aan de overzijde van de kamer niet eindigt met een te smalle strook, begin desnoods met een meer aangesneden kurktegel.

Eens deze vragen beantwoord zijn smet je de startlijn(en) uit en kan het leggen beginnen. Het plaatsen van kurk gebeurt met een geschikte hamer (wit rubber hamer, slaghamer, kunststof hamer). Na het leggen wordt de kurktegel over de hele oppervlakte goed aangeslagen.

Kurktégels versnij je met een breekmes en een ijzeren lat. Snij steeds op de bovenzijde van de tegel. Nadien kan je de tegel probleemloos in twee breken. Uiteraard wordt steeds op een geschikte snijmat versneden.

Na de plaatsing wordt de vloer eerst zeer zorgvuldig gestofzuigd.

- voor alle onbehandelde kurktégels

(zie verder)

- voor QualyCork Print 6 mm dikte en Wicanders Corkcomfort 6 mm dikte

Indien je een intensief gebruik voorziet of installeert in badkamer of sauna kan je de klikvloer direct na plaatsing voorzien van extra vernislagen. Hiervoor moet je het volledige oppervlak ontvetten met Remover in lauw water op een goed uitgewrongen dweil en licht inkrassen met een fijn schuurpapier nummer 180.

Inkrassen kan manueel maar evengoed met de vlakschuurder. Let op, het is niet de bedoeling dat je alle vernis wegschuurt, enkel dat je de reeds aanwezige vernis inkrast zodat de nieuwe laag mooi kan hechten.

Na het inkrassen wordt de vloer zeer zorgvuldig gestofzuigd en gedweild met lauw water en een goed uitgewrongen dweil.

(zie verder)

- voor QualyCork Print 4 mm dikte

Indien je een intensief onderhoud voorziet of installeert in badkamer of sauna kan je de klikvloer direct na plaatsing voorzien van extra vernislagen. Hiervoor moet je het volledige oppervlak ontvetten met Remover in lauw water.

(zie verder)

Direct daarna kan de eerste vernislaag met de mohair roller aangebracht worden. De vernis die aangebracht wordt kan je best omschrijven als een soepele parketvernis. De totale hoeveelheid vernis wordt gemiddeld in vier vernislagen aangebracht.

Respecteer de minimale en maximale droogtijden op de verpakking. Voor een vlotte droging is temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ventilatie van groot belang. Let op met tocht, het werkt de verspreiding van stof in de hand. Vernis ook nooit bij temperaturen lager dan 10 °C of hoger dan 30 °C en vermijdt te fel zonlicht op de kurkvloer tijdens het vernissen.

Om de kurkvloer voldoende te beschermen moet de berekende hoeveelheid vernis opgebruikt worden, ongeacht het aantal lagen waarin de totale hoeveelheid vernis verbruikt wordt.

Bij twee-component vernissen is het bovendien van belang enkel de hoeveelheid op te mengen die per laag verbruikt wordt, gezien de reeds gemengde overschot niet meer verwerkbaar zal zijn wanneer de volgende vernislaag aangebracht mag worden. Een goede maatbeker is hiervoor onmisbaar.

Kijk goed na welke vernis waar aangebracht wordt! Transparant is meestal voor normaal belopen vloeren, intensief voor drukker belopen vloeren. In het geval vernissen gecombineerd worden zal transparant of naturel vernis steeds eerst aangebracht worden, voor de intensief of de ultra mat. Naturel vernis wordt enkel op niet geverfde of natuurlijke kurk aangebracht. Volg de gebruiksaanwijzing op het etiket.

Schudt de verpakkingen zeer goed op vooraleer je de vernis verwerkt. Giet de vernis nooit direct op de kurkvloer maar giet hem steeds in een propere vernisemmer.

De randen vernis je met het bijgeleverde kwastje. Vernis nooit alle randen eerst, je zou over reeds uitgedroogde zones rollen en dit ga je nadien zien.

Ga na of je op elke plaats ongeveer evenveel vernis aanbrengt. Dit kan door de kurkvloer per vlak van één op twee meter te vernissen. Laat het rolletje zakken in de vernisemmer en rol het vervolgens uit. Herhaal dit vier maal en verdeel dan met de roller de aangebrachte vernis kruisgewijs over het vlak.

Zorg ervoor dat je voldoende vernis verbruikt, zo sluit je steeds aan in de nog natte vernis en vermijdt je vlekken. Let wel, overlappingsen en rolstrepen bij onbehandelde kurk zijn normaal in de eerste en soms ook in de tweede laag.

Laat de aangebrachte vernislaag drie tot vijf uur drogen (zie verpakking) en zet dan de volgende vernislaag zonder schuren. Herhaal deze werkwijze tot alle vernis op is. Tussen de vernislagen kan je de roller telkens goed uitwassen met lauw water.

Indien nodig kan je voor de laatste vernislaag kleine stofdeeltjes wegschuren met een fijn schuurpapier. Verwijder schuurstof met een klamme vod. Na het aanbrengen van de laatste vernislaag mag de kurkvloer enkele uren niet betreden worden. Nadien kan er zachtjes met kousen over gewandeld worden. Na twee dagen is de vernis voldoende uitgehard om er zware meubelen op te plaatsen en een normaal beloop toe te laten.

De vernislagen zullen nog twee weken nodig hebben om volledig uit te harden. Onderhoud de kurkvloer in die periode niet met water en dek hem niet af. Na twee weken mag de kurkvloer gereinigd worden met de Cleaner en behandeld worden met Polisher. Volg de gebruiksaanwijzing op het etiket.

Vooraleer de meubels terugplaatst worden kleef je viltjes onder de meubelpoten. Dit voorkomt krassen in de vernis bij het verschuiven en vermijdt beschadigingen aan uw kurkvloer.

Bij gebruik van een bureelstoel op wieltjes wordt aangeraden een voor kurk geschikte beschermmat te gebruiken om extreme slijtage op te vangen. Vermijd tenslotte blootstelling aan rubber, de weekmakers in het rubber laten roestvlekken na die niet verwijderd kunnen worden.

Uitgave september 2014. Hiermee vervallen alle voorgaande technische fiches. Wijzigingen voorbehouden. Alle gegevens zijn bedoeld als algemene informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden.

Kurkfabriek Van Avermaet kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (tik)fouten of onvolledige informatie in deze technische fiche.

Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.